

Följande produkter ingår i Strateg Trades luftvårdsprogram

Wood's avfuktare



DS12/28/36



MD12

Bonaire® luftrenare



BAP625



BAP615

Bonaire® luftfuktare



BWM5700



BWM5080



BCM4510



BCM1250

Nyheter!

Värmeflätar

med AccuTemp® och Heat Logic™ timer



Snabb och exakt uppvärmning med Bonaire® värmeflätar.

I de fall man är i behov av en snabb, och exakt uppvärmning kommer Bonaire® värmeflätar väl tillhands.

Med dessa värmeflätar bestämmer man själv temperatur. När önskad temperatur uppnåtts – med en noggrannhet på 0,3° C – slår värmeflätan ifrån.

Förutom att denna funktion garanterar att temperaturen alltid hålls på en behaglig nivå, sparar den även energi.

Återförsäljare

För service och garantireparationer, kontakta närmaste återförsäljare

STRATEG TRADE AB

Redeg. 4, 426 77 Västra Frölunda
Tel: 031-29 09 80 Fax: 031-29 67 60

E-post:
postmaster@strategtrade.se
Hemsida:
www.strategtrade.se

BIONAIRE®

Värmefläkt B299 'Silent' med AccuTemp®



Ställ in önskad temperatur och värmefläkten kommer att uppnå och upprätthålla den automatiskt.

Väldigt tystgående.

Mått bxdxh: 29x22x28 cm
Vikt: ca 1,9 kg
Effekt: max 2000 W
Arbetslägen: 1000 W, 2000 W och kallluft

BIONAIRE®

Badrumsfläkt B435BR med Heat Logic™ timer



Kan starta vid en bestämd tidpunkt eller automatiskt uppnå och upprätthålla en förinställd temperatur. Har inbyggd klocka.

Kan väggmonteras och är utrustad med en extra lång nät-sladd för montering i badrum.

Denna värmefläkt är S-märkt, CE-godkänd och IPX2-klassad.

Mått bxdxh: 23x14x29 cm
Vikt: ca 1,2 kg
Effekt: max 2000 W
Arbetslägen: 2000 W och kallluft

BIONAIRE®

Oscillerande värmefläkt BFH595 med AccuTemp®



Ställ in önskad temperatur och värmefläkten kommer att uppnå och upprätthålla den automatiskt.

Oscillation är valfritt och kan aktiveras alt. avaktiveras.

Mått bxdxh: 20,4x19,6x30 cm
Vikt: ca 1,9 kg
Effekt: max 2000 W
Arbetslägen: 1000 W, 2000 W och kallluft

Kort om funktionerna

AccuTemp® digital termostat & Heat Logic™ timer



Med hjälp av AccuTemp® digital termostat kan man ställa in den temperatur man vill uppnå samt läsa av rummets aktuella temperatur. Genom att justera läges-reglaget till önskad effektnivå, vrida strömbrytaren till läget AccuTemp och ställa in önskad temperatur genom att trycka på temperaturplattan, kommer värmefläkten automatiskt att gradvis öka temperaturen till den inställda temperaturen och sedan hålla den på rätt nivå.



Heat Logic™ timer är en inbyggd timerfunktion som innebär att man själv ställer in när värmefläkten ska gå igång. Man kan även bestämma hur länge den ska gå – 15, 30, 45 eller 60 minuter. Funktionen aktiveras genom ett tryck på knappen Heat Logic™ och en röd lampa börjar lysa i displayen.