

Wood's digitala hygrottermometer S-263 används för att mäta temperatur och fuktighetsnivån i ett utrymme. I displayen kan man läsa av aktuell temperatur och fuktighetsnivå samt de högsta och lägsta värden som registrerats. Dygnsavläsningsfunktionen gör att man kan avläsa växlingar i temperatur och fuktighet under det senaste dygnet

Temperaturen mäts i intervallet -10°C - +50°C (+23°F - +122°F) med 1° noggrannhet.



Recall/INC

Reset/Clk Set

Fuktighetsnivån mäts i intervallet 20%-99% RF med 3% noggrannhet.

Reglage på baksidan: Dygnsavläsning På/Av Temperaturvisning C/F

Hygrottermometers visningslägen

- Normalläget visar aktuell fuktighetsnivå och temperatur.
- Genom att trycka på knappen Recall/INC kommer den högst uppmätta fuktighetsnivån och temperaturen att visas. Texten (D)MAX visas då framför både temperatur och fuktighetsnivå.
- Tryck en gång till på knappen Recall/Inc för att avläsa den lägst uppmätta fuktighetsnivån och temperaturen. Texten (D)MIN visas framför både fuktighetsnivå och temperatur.
- Tryck igen på knappen Recall/INC för att återgå till normalläget. Alternativt kan hygrottermometern stå en stund så återgår den automatiskt till normalläget.
- När fuktighetsnivån ligger mellan 40%-70% RF och temperaturen mellan 20°-25°C visas texten COMFORT i displayen. Är fuktighetsnivån under 40% visas texten DRY och är den över 70% visas texten WET.

OBS! Om värdena är högre eller lägre än de mätbara områdena kommer texten HHH eller LLL att visas.

Ställa in klockan

- Håll ner knappen Reset/Clk Set tills displayen ändrar visningsläge. Till vänster i displayen kommer siffror som representerar timmar att blinka. Ställ in rätt timme genom att hålla ner knappen Recall/INC för automatisk uppräknning eller genom att trycka upprepade gånger.
- Tryck på Reset/Clk Set igen för att ställa in minuter. Siffrorna till höger i displayen kommer att blinka och du använder dig av knappen Recall/INC för att ställa rätt antal minuter. Om du håller ner knappen Recall/INC kommer minuterna att automatiskt växla med steg om 5 minuter.
- Tryck återigen på Reset/Clk Set för att återgå till normalläget.

Växla mellan dygns- och löpande mätning

Denna hygrottermometer mäter temperatur och fuktighetsnivå löpande när inte den inbyggda klockfunktionen är aktiverad. Välj mellan att läsa av mätvärdena per dygn eller totalt under tiden hygrottermometern varit i drift. Dygnsavläsningen börjar och slutar kl 00:00 och aktiveras när reglaget på baksidan ställs i läget ON.

OBS! Vid ändring av avläsningstyp, nollställs hygrottermometers minne och mätningarna börjar om på nytt.

Växla mellan Celsius och Farenheit

Man kan när som helst välja mellan visning i Celsius eller Farenheit med hjälp av reglaget på baksidan.

OBS! Vid ändring av avläsningstyp, nollställs hygrottermometers minne och mätningarna börjar om på nytt.

Nollställa högsta och lägsta värdena

- Tryck på knappen Recall/INC när aktuell fuktighetsnivå och temperatur visas för att byta till visning av den högst uppmätta fuktighetsnivån och temperaturen. Nollställ visningen genom att trycka på Reset/Clk Set.
- Tryck på Recall/INC igen för att visa den lägst uppmätta fuktighetsnivån och temperaturen. Nollställ visningen genom att trycka på Reset/Clk Set.
- Återgå till visningen av aktuell fuktighetsnivå och temperatur genom att trycka på Recall/INC.

Byta batteri

Öppna batteriluckan på baksidan av hygrottermometern och sätt i ett AAA-batteri (R03-1,5V) enligt symbolen som finns i botten av batterifacket.