

Wood's digitala hygrottermometer SS-7002 används för att mäta temperatur och fuktighetsnivå i ett utrymme. Den långa sladden med sin sensor gör att det är enkelt att mäta dessa nivåer även i svårtillgängliga utrymmen. Sladden leds ner i utrymmet och själva hygrottermometern placeras i ett rum i dess närhet. Med hjälp av den inbyggda larmfunktionen säger hygrottermometern ifrån när temperaturen eller fuktighetsnivån över- eller understiger de inställda nivåerna.

I hygrottermometerens display kan man avläsa den aktuella temperaturen eller fuktighetsnivån och de högsta och lägsta värden som uppmätts sedan hygrottermometern sist nollställdes.



- Högtalare
- Display med två visningsrader
- MODE - ger visningslägen
- SET - för nollställning
- CLR MEM /+ för inställning
- Sladd med sensor

På baksidan finns:  
Batterilucka/stödben  
Upphängningshål  
Reglage för temperturvisning  
i Celsius eller Farenheit

### Ställa in larm för fuktighetsnivå

- Välj visningsläget fuktighet med hjälp av knappen MODE.
- Håll knappen SET nertryckt tills det börjar blinka i displayen. Nu visas några streck och texten HI% som representerar det högsta tillåtna värdet.
- Tryck på MODE så att strecken ändras till siffror.
- Ställ in det högsta tillåtna fuktighetsvärdet genom att trycka upprepade gånger på knappen CLR MEM/+ och tryck sedan på knappen SET.
- Återigen blinkar några streck och texten LO%, men nu är det lägsta tillåtna värdet som ska ställas in. Gör om steg 2-3.

### Ställa in larm för temperturnivå

- Välj visningsläget temperatur med hjälp av knappen MODE.
- Håll knappen SET nertryckt tills det börjar blinka i displayen. Nu visas några streck och texten HI °C som representerar det högsta tillåtna värdet.
- Tryck på MODE så att strecken ändras till siffror.
- Ställ in det högsta tillåtna fuktighetsvärdet genom att trycka upprepade gånger på knappen CLR MEM /+ och tryck sedan på knappen SET.
- Återigen blinkar några streck och texten LO °C, men nu är det lägsta tillåtna värdet som ska ställas in. Gör om steg 2-3.

### Stänga av larmfunktionen

Hygrottermometern larmar tills det inställda värdet ändras. Håll ner knappen SET tills larmet tystnar och ställ sedan in nya larmvärden.

**OBS!** Hygrottermometern larmar tills de inställda värdena ändras.

### Nollställa värdena MAX och MIN

- Välj visningsläge temperatur eller fuktighetsnivå.
- Tryck på knappen CLR MEM /+ för att nollställa.

Som tecken på att värdena har nollställts kommer ett antal streck att visas i displayen, innan den aktuella temperaturen och fuktighetsnivån visas.

### Visning i Celsius eller Farenheit

Ställ reglaget som finns på baksidan i önskat läge.

### Byta batteri

För batteriluckan/stödbenet på hygrottermometerens baksida nedåt tills det släpper. Sätt i ett AAA-batteri (1,5V DC) enligt symbolen i batterifacket.