

Wood's

BRUKSANVISNING

SS-7002

Wood's digitala hygrottermometer SS-7002 används för att mäta temperatur och fuktighetsnivå i ett utrymme. Den långa sladden med sin sensor gör det enkelt att mäta dessa nivåer även i svårtillgängliga utrymmen. Sladden leds in i utrymmet och själva hygrottermometern placeras i ett rum i dess närhet. Med hjälp av larmet vet man när temperatur eller fuktighetsnivå över- eller understiger de inställda nivåerna.

I hygrottermometerens display kan man avläsa den aktuella temperaturen eller fuktighetsnivån samt de högsta och lägsta värden som uppmätts sedan hygrottermometern sist nollställdes.



Högtalare
Display med två visningsrader
MODE - ger visningslägen
SET - för nollställning
CLR MEM /+ för inställning
Sladd med sensor

På baksidan finns:
Batterilucka/stödben
Upphängningshål
Reglage för temperturvisning
i Celsius eller Farenheit

Ställa in larm för fuktighetsnivå

- 1 Välj visningsläget fuktighet knappen MODE.
- 2 Håll knappen SET nertryckt tills det börjar blinka i displayen. Nu visas några streck och texten HI% som representerar det högsta tillåtna värdet.
- 3 Tryck på MODE så att strecken ändras till siffror.
- 4 Ställ in det högsta tillåtna fuktighetsvärdet genom att trycka upprepade gånger på knappen CLR MEM/+ och tryck sedan på knappen SET.
- 5 Återigen blinkar några streck och texten LO%, men nu är det lägsta tillåtna värdet som ska ställas in. Gör om steg 2-3.

Ställa in larm för temperturnivå

- 1 Välj visningsläget temperatur med knappen MODE.
- 2 Håll knappen SET nertryckt tills det börjar blinka i displayen. Nu visas några streck och texten HI °C som representerar det högsta tillåtna värdet.
- 3 Tryck på MODE så att strecken ändras till siffror.
- 4 Ställ in det högsta tillåtna fuktighetsvärdet genom att trycka upprepade gånger på knappen CLR MEM /+ och tryck sedan på knappen SET.
- 5 Återigen blinkar några streck och texten LO° C, men nu är det lägsta tillåtna värdet som ska ställas in. Gör om steg 2-3.

Stänga av larmfunktionen

Hygrottermometern larmar tills det inställda värdet ändras. Håll ner knappen SET tills larmet tystnar och ställ sedan in nya larmvärden.

Nollställa värdena MAX och MIN

1. Välj visningsläge temperatur eller fuktighetsnivå.
2. Tryck på knappen CLR MEM /+ för att nollställa. Som tecken på att värdena har nollställts kommer ett antal streck att visas i displayen, innan den aktuella temperaturen och fuktighetsnivån visas.

Visning i Celsius eller Farenheit

Ställ reglaget som finns på baksidan i önskat läge.

Byta batteri

För batteriluckan/stödbenet på hygrottermometerens baksida nedåt tills det släpper. Sätt i ett AAA-batteri (1,5V DC) enligt symbolen i batterifacket.

Generalagent:

TES Scandinavia AB
Kroksläotts Fabriker 30
431 37 Mölndal

Tel. 031-761 36 10
Fax. 031-87 34 00

www.tesscandinavia.se
info@tesscandinavia.se