

Bonaire luftfuktare - Skapar ett behagligare klimat

Om luftfuktning

En torr inomhusluft kan ställa till med mycket besvär och det är framför allt märkbart under vinterhalvåret i de norra delarna av Europa. Den låga temperaturen utomhus, gör att vi eldar friskt i broror och kaminer för att hålla värmen. Inomhusluften blir visserligen varm, men också väldigt torr.

En låg fuktighetsnivå försämrar våra lungors syreupptagningsförmåga och kan göra oss trötta och dåsiga. Torr luft kan även ge upphov till stramande hud, kliande ögon, irriterade slemhinnor och halsont. Dessutom ökar risken för statisk elektricitet som kan ge obehagliga stötar och slå ut elektroniska kretsar i känslig utrustning såsom datorer. Dessutom kan möbler, trägolv och textilier torka sönder och förstöras.

Lösningen på dessa problem är en luftfuktare. Bonaire® luftfuktare finns både i mekaniskt och elektroniskt styrt utförande som befuktar luften med antingen kall imma eller varm ånga.

Vilka faktorer spelar in när du ska välja luftfuktare?

- Ytan
- Ventilation - Ju bättre ventilation ju högre kapacitet måste luftfuktaren ha.
- En kallfuktare kylv ner rummet något.
- En varmfuktare tillför rummet värme.

En luftfuktare är effektiv i rummet där den står och tillför ingen eller mycket lite fukt till angränsande utrymmen. Därför kan man behöva flera luftfuktare med olika kapacitet och befuktningssätt för att lösa problemet med torr luft.



BCM1250



CM-1



BWM401



BU4000

Tekniska data

	BCM1250	CM-1	BWM401	BU4000
Rekommenderad yta:	16m ²	30m ²	35m ²	65m ²
Max yta:	39m ²	50m ²	65m ²	-
Kategori:	Kallfuktare	Varmfuktare	Varmfuktare	Kallfukt.(Ultrasonisk)
Tankvolym (liter):	3	2,25	4,2	5
Kapacitet (per dygn):	3,3 liter	6,4 liter	11 liter	11 liter
Effekt (W)	32	220	370	48
Vikt:	1,8 kg	1,3 kg	2 kg	3,1 kg