

**BIONAIRE**

# Luftrenare BAP1300 med Hepa-filter & fjärrkontroll

# MANUAL



*När elektriska apparater används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att reducera risken för brand, elektriska stötar och personskador. Läs därför alla nedanstående instruktioner innan luftrenaren tas i bruk.*

## Luftrenarens funktion

Luftrenare i BAP-serien är mycket tystgående och slitstarka eftersom detta är ett måste vid konstant bruk. Denna luftrenarna är en golvmödel med digital display, belysning och fjärrkontroll. I displayen kan man avläsa hur lång livslängd filtren har kvar med utgångsläget 99% och i vilket läge luftrenaren arbetar.

Smutsig och dammfylld luft dras in genom luftrenarens framsida, genom ett filtersystem i flera steg och återförs renad till rummet. Hepa-filtren kräver ingen rengöring och klarar av att fånga upp partiklar som är så små som 0,3 mikron. Detta motsvarar 1/30 000 av en centimeter. Kolfiltren används för att motverka lukter.

## Viktigt att tänka på

- Luftrenaren ska endast användas inomhus.
- Placera aldrig luftrenaren där den kan riskera att komma i kontakt med vatten.
- Luftrenaren får ej övertäckas då det finns risk för eldsvåda.
- Se till att luftrenarens galler inte blockeras, då det är viktigt att luftflödet genom luftrenaren inte hindras.
- När det är dags att kassera fjärrkontrollen ska batterierna först avlägsnas och omhändertas på ett ansvarsfullt sätt.

## Börja använda luftrenaren

- 1 Ta upp luftrenaren ur förpackningen.
- 2 Ställ luftrenaren med kontrollpanelen uppåt.
- 3 Öppna gallerdörren genom att trycka in spärren som finns upptill på luftrenarens högra sida och dra i dörren.
- 4 Montera filtren enligt avsnitten *Byta Hepa-filter* och *Byta kolfilter*.
- 5 Stäng gallerdörren genom att trycka ordentligt på dörrens högra sida.
- 6 Sätt nätsladden i ett lämpligt eluttag.
- 7 Starta luftrenaren genom att välja någon av de tre fläkthastigheterna eller viloläget med hjälp av knapparna på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen.

## Visning och nollställning av filterstatus

I displayen på luftrenarens kontrollpanel visas filtrens återstående livslängd. När luftrenaren slås på för första gången ska filterstatusen i displayen visa 99%. Det är dags att byta filter när det står "CHANGE FILTER" i displayen. Efter filterbyte måste indikatorn nollställas.

- 1 Tryck på strömbrytaren och vilolägesknappen samtidigt under 2 sekunder.
- 2 Välj hastighet och kontrollera att det står 99% i displayen.

## Fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen ger dig möjligheten att styra luftrenaren på avstånd. Börja med att sätta i de medföljande AAA-batterierna i fjärrkontrollen enligt figurerna i batteriluckans botten.

Kontrollera batteriernas status genom att trycka på knappen för batterikontroll. Börjar indikatorlampan att lysa är batterierna funktionsdugliga. Vid batteribyte är det viktigt att båda batterierna byts samtidigt och att de är av samma typ.

## Displaybelysning

Tryck på knappen för displaybelysning om du vill att displayen ska lysa nattetid.

## Rengöring och underhåll


- 1 Stäng av luftrenaren genom att trycka på strömbrytaren och dra sladden ur eluttaget.
- 2 Torka av luftrenarens utsida med en fuktig trasa. Se till att inget vatten hamnar inuti luftrenaren.
- 3 Luftrenarens galler kan rengöras med hjälp av en mjuk borste.
- 4 Dammfiltret som sitter i luftrenarens dörr kan dammsugas rent eller sköljas i ljummet vatten. Se till att dammfiltret är riktigt torrt innan det sätts tillbaka och luftrenaren åter tas i drift.
- 5 För rengöring av luftrenarens insida ska en torr och mjuk trasa användas.

**OBS!** Använd inte såpa eller rengöringsmedel då det kan skada luftrenarens hölje.

## Byta kolfilter

Ett kolfilter bör bytas minst var 3-6:e månad.

- 1 Stäng av luftrenaren genom att trycka på strömbrytaren och dra sladden ur eluttaget.
- 2 Öppna luftrenarens dörr och lossa på filterkassetterna genom att ta tag i kassetternas övre del och dra rakt ut.
- 3 Ta loss kolfiltren från filterkassetterna och släng dem.
- 4 Ta bort förpackningsmaterialet runt de nya kolfiltren och fäst dem på filterkassetterna med hjälp av därför avsedda fästen.
- 5 Sätt tillbaka filterkassetterna genom att trä kassetterna på de fästen som finns upptill i utrymmena för vardera filterkasset.



## Byta Hepa-filter

Det är dags att byta Hepa-filtren när det står "CHANGE FILTER" i luftrenarens display. Ett Hepa-filters livslängd är ca 12-18 månader men kan variera beroende på luftens kvalitet och hur mycket luftrenaren används.

Det sitter fyra stycken kassetter med Hepa-filter i luftrenarens kropp. På vardera Hepa-filter kan man fästa ett kolfilter. Filterkassetterna är fördelade på två rader med totalt fyra filter i varje rad (2 st Hepa-filter och 2 st kolfilter).

- 1 Stäng av luftrenaren genom att trycka på strömbrytaren och dra sladden ur eluttaget.
- 2 Öppna luftrenarens dörr och lossa på filterkassetterna genom att ta tag i kassetternas övre del och dra rakt ut.
- 3 Ta bort kolfiltren och byt dem vid behov. Se avsnittet *Byta kolfilter*.
- 4 Ta bort förpackningsmaterialet runt de nya Hepa-filtren och sätt fast kolfiltren.
- 5 Sätt tillbaka Hepa- och kolfiltren genom att trä kassetterna på de fästen som finns upptill i utrymmena för vardera filterkassett.
- 6 Nollställ den digitala visningen av filterstatusen.

## Förvaring

Om luftrenaren inte ska användas under en tid bör den läggas i en dammfri förpackning, till exempel i sin originalförpackning. Förvara den på en torr och sval plats.

## När luftrenaren behöver service

Om luftrenaren behöver servas ska du i första hand kontakta inköpsstället. För alla garantikrav krävs ett inköpsbevis.

## Generalagent Sverige

Strateg Trade AB  
Redeg 4  
426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel: 031-29 09 80  
Fax: 031-29 67 60  
Hemsida: [www.strategtrade.se](http://www.strategtrade.se)  
E-post: [info@strategtrade.se](mailto:info@strategtrade.se)

Bionaire International B.V. förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera samtliga specifikationer utan föregående meddelande.

Denna luftrenare är tillverkad för att överensstämma med EU-direktiv 73/23/EEG, 89/336/EEG och 98/37/EEG.

## Tekniska data BAP1300

Vikt: ca 10,5 kg  
Mått bxdxh mm: 490x280x640  
Rumsyta: max 64 m<sup>2</sup>  
Luftflöde: max 482 m<sup>3</sup>/tim  
Effekt: 138 W  
Hastigheter: 3 st + viloläge  
Displaybelysning: Ja  
Spänning: 220/240 V  
Kolfilter: 4 st HAPF60  
HEPA-filter: 4 st HAPF600  
Fjärrkontroll: Ja, med 2 st AAA-batterier

| Problem                             | Lösning  |
|-------------------------------------|--|
| Luftrenaren fungerar inte           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att luftrenaren är kopplad till eluttaget.</li><li>• Kontrollera att luftrenaren är på genom att tryck på någon av hastighetsknapparna.</li><li>• Se till att dörren är ordentligt stängd.</li><li>• Kontrollera att filterkassetterna sitter ordentligt på sina fästen.</li></ul> |
| Minskar luftflöde genom luftrenaren | <ul style="list-style-type: none"><li>• Byt filter om det står "CHANGE FILTER" i displayen.</li><li>• Är Hepa-filtret äldre än ett år kan det behöva bytas.</li><li>• Är kolfiltret äldre än 6 månader kan det behöva bytas.</li><li>• Se till att luftrenarens galler inte är blockerade.</li></ul>                                   |

### Att tänka på:

- Kontrollera att spänningen som anges på luftrenarens märkplåt överensstämmer med elnätet den ska kopplas till.
- Ställ aldrig luftrenaren i närheten av värmekällor såsom spis och element eller i direkt solljus.
- Placera aldrig luftrenarens sladd under mattor eller i närheten av värmekällor då det kan ge upphov till brand.
- Ska luftrenaren flyttas, få nya filter eller rengöras ska den först stängas av och kopplas bort från eluttaget. Detsamma gäller om luftrenaren inte ska användas på ett tag.
- Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller av en auktoriserad serviceverkstad.
- Stick inte in några föremål i luftrenaren.
- Iakttag försiktighet när luftrenaren används i närheten av barn eller lämnas oövervakad.
- Se till att hålla fritt framför luftrenarens luftintag och luftutsläpp. Ingenting får hänga framförelle ovanför luftrenaren. Kontrollera så att damm inte har samlats i luftrenarens öppningar.
- Luftrenaren ska inte placeras i närheten av badkar, dusch, pool eller liknande.
- Luftrenaren ska endast användas i hemmet som det beskrivs i denna manual.